

Área : VDA		Rev:0		Pág: ½		Data: 10/02/2009		
Características/ Produto	CP 48	CP 112	CP 352	Comunic Light EVL (CM e EVL)	Comunic EVL (CM EVL)	Evolution 164 (EVL 164)	Evolution 312 (EVL 312)	
Gabinete Básico	Rack	Médio	Médio	Pequeno	Médio	Grande	Grande (C/Bastidor inferior e superior)	
	Fonte	Fonte CP 48/112	Fonte CP 48/112	Fonte CP 352	CM	CM	EVL164 EVL312	
	CPU	CPU CP 48	CPU Cp112	CPU CP 352	1 CPU CM Light	1 CPU CM	1 CPU EVL 164	2 CPU EVL 312
	Rota	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim
Número de Ramais	16 a 48	16 a 112	32 a 352	8 a 40	8 a 72 ou 8 a 64 + Serviço (opcional)	80 a 164	168 a 312	
Ramais por placa	16	16	32	8	8	16	16	
Fios por ramal	2 Fios	2 Fios	2 Fios	2 Fios	2 Fios	2 Fios	2 Fios	
Placa de ramais por equipamento	De 1 a 3	De 1 a 7	De 1 a 11	De 1 a 5	De 1 a 9 ou 1 a 8 + placa de Serviço	De 1 a 10	De 1 a 19	
LTS (Linha Telefônica de Serviço)	Incluso na CPU igual a 2 ramais	Incluso na CPU igual a 2 ramais	Placa de Serviço Opcional com 24 ramais balanceados + 2 LTS	Não Tem	Placa de Serviço = 2 Ramais (83 e 84) + LTS	Incluso na CPU 4 Ramais 361 a 364 + 1 LTS	Incluso na CPU 4 Ramais 361 a 364 + 1 LTS	
• Ramais Comunic • Ramais Evolution • Ramais Des- balanceados	Placa de 16 ramais desbalanceados CP 48 / 112	Placa de 16 ramais desbalanceados CP 48 / 112	Placa de 32 ramais desbalanceados CP 352	Ramais CM Balanceados por Circuitos RC (formam o CM Light EVL de 8 a 40)	Ramais CM Balanceados por Circuitos RC (formam o CM VL de 8 a 72)	Ramais EVL Balanceados por Circuitos RC (formam o EVL164 de 20 a 164)	Ramais EVL Balanceados por Circuitos RC (formam o EVL 312 Plus de 168 a 312)	
• Ramais Comunic Plus • Ramais Evolution Plus • Ramais Balanceadas	Placa de 16 ramais Balanceados CP 48 / 112	Placa de 16 ramais Balanceados CP 48 / 112	Placa de 32 ramais Balanceados CP 352	Ramais CM Plus Balanceados por transformadores (formam o CM Light EVL de 8 a 40)	Ramais CM Plus Balanceados por transformadores (formam o CM EVL de 8 a 72)	Ramais EVL Plus Balanceados por transformadores (formam o EVL 164 Plus de 20 a 164)	Ramais EVL Plus Balanceados por transformadores (formam o EVL 312 Plus de 168 a 312)	
Uso de Identificador Maxcom	Em todos os Ramais da Central inclusive apartamento *	Em todos os Ramais da Central inclusive apartamento *	Em todos os Ramais da Central inclusive apartamento *	Em todos os Ramais da Central inclusive apartamento	Em todos os Ramais da Central inclusive apartamento	Somente nos 4 Ramais da CPU EVL 164	Somente nos 8 Ramais da CPU EVL 312	
Uso do Telefone	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Uso do Interfone	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	
Enlaces	8	8	16	12	12	12	32	
Fala Apto/Apto	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Conexão dos Ramais	Conector de Engate Rápido	Conector de Engate Rápido	Conector de Engate Rápido	Wire Up	Wire Up	Wire Up	Wire Up	
Ampliação entre Centrais Via LTS	Não	Não	Não	Não	Sim - LTS + ramal 83 - até 6 Centrais (precisa de placa de Serviço)	Sim - LTS + ramal 363 - até 6 Centrais	Não	
Ampliação	Não	Não	Até 2 centrais	Não	Até 8 Centrais	Até 8 Centrais	Não	
Uso do Techfone Apto Blocos e Tecla única	Sim (até no Limite dos ramais)	Sim (até no Limite dos ramais)	Sim (até no Limite dos ramais)	Sim (até no Limite dos ramais)	Sim (até no Limite dos ramais)	Sim (até no Limite dos ramais)	Sim (até 156 e somente no Bastidor Superior)	

* O Identificador não identifica as chamadas provenientes das LTS