

CONV RC Plus

1º CONV RC Plus, o que é e para que serve?

O CONV RC Plus é uma placa que ligada a qualquer central da MAXCOM e pode abrir fechaduras, enviar comandos para controle de câmeras, acionar bombas d'água, alarmes, lâmpadas, etc...

2º O CONV RC Plus pode ser utilizada sem uma central?

Não, pois ele precisa ser ligado em alguma posição de ramal de 12 a 48 V para funcionar.

3º Pode-se utilizar mais de um CONV RC Plus por ramal?

Não, apenas um, pois um CONV RC Plus pode atender a ligação antes que o outro. Em caso de necessidade de 2 (dois) ou mais comandos, utilizar ramais distintos para cada CONV RC Plus.

4º Como funciona o CONV RC Plus?

Como ele está ligado a uma posição de ramal, ao receber um ring (toque de ramal), transforma esse sinal de ring em curto (contato seco de relé) ou tensão de 17.5 Vac, que pode ser somente um pulso ou retenção.

5º Quantos comandos são possíveis com o CONV RC Plus?

Um por CONV RC Plus, que é o curto de baixa potência em sua saída ou tensão para abertura de fechadura.